MONTAJE PORTERIA OFICIAL

WATERPOLO WP3000

Para montar esta portería serán necesarios 2 operarios y una llave del #14.

1. Colocaremos el marco de la portería en el suelo (se recomienda poner algo debajo para no rayar)

2. Colocación del primer flotador en posición vertical. Es recomendable empezar por los tornillos interiores y proseguir por los de la base. Igualmente, se recomienda primero colocar tornillería para acabar de apretar cuando ya estén todos posicionados.

3. Proseguiremos con la colocación de las barras que forman el arco trasero de la portería. Igualmente, primero colocaremos los tornillos para luego fijar bien.

4. Repetiremos mismas operaciones de los puntos 2 y 3 en el lado opuesto de la portería

5. Una vez tengamos todos los arcos bien fijados pasaremos a colocar la portería en el suelo y colocaremos las dos barras transversales (superior e inferior)

6. Finalmente, colocaremos la red ayudándonos de los sistemas de anclajes circulares.